

Filter- und RO-Membran-Tausch

Achtung: Bitte tausche die Filter wie vorgegeben, um eine effektive und effiziente Filterung zu gewährleisten.

1. Schließe zum Wechseln der Filter die Wasserzufuhr für die Anlage am Eckventil.
2. Entferne die schwarze Frontabdeckung der Anlage und lege diese zur Seite. Wechsel jetzt die Filter wie nachfolgend beschrieben.
3. Für den Filterwechsel drücke die **„Reset“** Taste für drei Sekunden bis ein langer Piepton zu hören ist. Nun befindet sich die Anlage im Filter-Wechselmodus.
4. Um zwischen den zu wechselnden Filtern auszuwählen, drücke auf die Auswahl-taste **„Select“**. Das entsprechende Lämpchen blinkt unter dem Filter der gewechselt werden soll.
5. Drehe diesen gegen den Uhrzeigersinn (links) heraus und ersetze ihn durch einen neuen Filter, den Du in Richtung Uhrzeigersinn (rechts) wieder eindrehst. Beim Herausdrehen der Filter kann etwas Wasser austreten.
6. Um den Filterwechsel abzuschließen und zu bestätigen, drücke erneut für drei Sekunden die **„Reset“** Taste bis ein längerer Piepton zu hören ist. Der Filterwechsel ist abgeschlossen.

Die gleichen Schritte gelten für den Wechsel der RO-Membrane.

7. Nachdem Du den Filterwechsel - wie beschrieben - abgeschlossen hast, öffne wieder die Wasserzufuhr am Eckventil und lasse die Anlage bei geöffnetem Reinwasserhahn für ca. 20 Minuten spülen.

Reinigung der Anlage

Wenn Du die Anlage säuberst, nutze keine Seife, chemisches Reinigungsmittel oder Alkohol um keine Risse und Verfärbungen zu verursachen.

